CENTRAL VIRTUAL IPLAN

TELÉFONOS Y ADAPTADORES

VOPTECH VI2006 - INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN

IPLAN



ÍNDICE

1.	Introducción	Pág. 03
2.	Configuración	Pág. 03
	2.1 Ingresando a la Web del Teléfono	Pág. 03
	2.2 Network	Pág. 04
	2.3 VoIP	Pág. 05
	2.4 Phone	Pág. 07
	2.5 Verificando la Registración	Pág. 08



1. INTRODUCCIÓN

El presente instructivo tiene como objetivo guiarte para que puedas configurar e implementar **Teléfonos IP Voptech VI2006**, que estén bajo modalidad de venta o sean adquiridos a terceros.

Para garantizar que tu teléfono que quede bien configurado y no surjan inconvenientes luego de la implementación, te recomendamos que previamente el equipo esté reseteado a valores de fábrica. Esto equivale a decir que el teléfono tiene la configuración de cero, como al momento de comprarlo.

Para más información, te recomendamos la lectura del manual del fabricante, si es necesario.

2. CONFIGURACIÓN

2.1 INGRESANDO A LA WEB DEL TELÉFONO

Para poder ingresar a la configuración Web del teléfono, es necesario conocer su **Dirección IP**. Para averiguar cuál es la **Dirección IP** del Teléfono, seguí los pasos a continuación:

• Apretá el botón SysInfo del teléfono varias veces o intentá manteniéndolo apretado hasta que veas la IP.

NOTA: Si el teléfono está reseteado de fábrica la dirección IP será 192.168.1.179 en modo estático.

Para la configuración del **Teléfono IP** deberás acceder vía Web al mismo siguiendo los pasos a continuación:

- Ingresá la Dirección IP del Teléfono en el navegador web y presioná la tecla Enter. Un ejemplo de esto sería la siguiente dirección: <u>http://192.168.1.100</u> si la IP fuera 192.168.1.100.
- Ingresá el Usuario y la Clave de Administrador. Luego, presioná el botón Aceptar.

NOTA: Los datos por defecto para el ingreso del equipo son los siguientes:

Usuario: **admin** Clave: **admin**

Username:	admin
Password:	••••
	ogon

• Así se verá la pantalla principal de la configuración del teléfono.

		BASIC	1			
BASIC						
NETWORK	STATUS WIZARD	CALL LOG MIMI SET				
VOIP	Network					
DUONE	Connect Mode	Static				
PHONE	MAC Address	00:a8:59:c3:d5:d	4			
MAINTENANCE	IP Address	192.168.1.100				
SECURITY	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1			
SECONT	Phone Number					
LOGOUT	SIP LINE 1	1199999999@hpbx.iplannetworks.net :5	060 Registered			
	SIP LINE 2	@hpbx.iplannetworks.net :5060	Unapplied			
		Version: VOIP PHONE V	1.7.130.93			



2.2 NETWORK

Una vez que ingresaste correctamente al equipo, dirigite a la solapa Network.

En esta sección podrás definir los datos de red del teléfono (Sub-Sección WAN) asi como también la configuración de la hora del teléfono (Sub-sección SNTP)

Datos de Red

Existen dos formas de configurar los datos de red. Una forma es usar una **IP Estática**, y otra es utilizar una IP de forma dinámica por **DHCP**, siendo esta última la más usada.

Para configurar los datos usando DHCP, seguí los pasos a continuación:

- Elegí la opción DHCP.
- Asegurate que la opción Obtain DNS Server automatically esté tildada, de modo tal que los DNS se obtengan automáticamente y no tengas que definirlos manualmente.

		NETWORK							
BASIC									
NETWORK	WAN QOS SERVICE PORT	WAN QOS SERVICE PORT SNTP							
VOIP	WAN Status	WAN Status							
	Active IP	192.168.1.100							
PHONE	Current Netmask	255.255.255.0							
MAINTENANCE	Current Gateway	192.168.1.1							
	MAC Address	00:a8:59:c3:d5:d4							
SECURITY	Get MAC Time	20110426							
LOGOUT	WAN Setting								
	Static O	рнср 📀	PPPOE O						
	☑ Obtain DNS server automaticall	Obtain DNS server automatically							
	APPLY								

Para configurar los datos usando IP Estática, seguí los pasos a continuación:

- Elegí la opción Static. Con esto se desplegarán opciones adicionales en la pantalla.
- Completá la dirección IP en Static IP Address, la máscara de subred en Netmask y la puerta de enlace en Gateway. Por otro lado, definí los servidores DNS primario y secundario en Primary DNS y Alter DNS.
- Una vez realizada la configuración, asegurate que la opción Obtain DNS Server automatically esté destildada, de modo tal que puedas utilizar los DNS especificados manualmente.

DACIC	NETWORK
DASIC	
NETWORK	WAR QOS SERVICE PORT SHIP
VOIP	WAN Status
PH PH	Active IP 192.168.1.100
PHONE	Current Netmask 255.255.0
MAINTENANCE	Current Gateway 192.168.1.1
of our state	MAC Address 00:a8:59:c3:d5:d4
SECURITY	Get MAC Time 20110426
LOGOUT	WAN Setting
	Static O DHCP O PPPOE O
	Obtain DNS server automatically
	Static IP Address 192.168.1.100
	Netmask 255.255.0
	Gateway 192.168.1.1
	DNS Domain
	Primary DNS 200.69.193.1
	Alter DNS 190.210.156.1
	APPLY

Para cualquier método elegido, una vez finalizada la configuración hacer click en Apply



Luego de pasar por la sub-sección **WAN**, ingresá en la sub-sección **SNTP**. Aquí podrás definir la fecha y hora del teléfono usando un servidor NTP. Seguí los pasos a continuación:

• En el apartado SNTP Time Set, definí los siguientes datos:

• Server: tin	ne-a.nist.gov
---------------	---------------

- Time Zone: (GMT -03:00) Buenos Aires, Georgetown
- Time Out: 3600
- Asegurate de que la opción SNTP quede tildada.
- Realizá un click en el botón Apply una vez finalizada la configuración.

BASIC		NETWORK	
NETWORK	WAN QOS S	SERVICE PORT SNTP	
VOIP	SNTP Time Set		
PHONE	Server	time-a.nist.gov	
	Time Zone	(GMT-03:00)Buenos Aires,Georgetown	
MAINTENANCE	Time Out	3600 (seconds)	
SECURITY	12 Hours Systems		
SECONT	SNTP		
LOGOUT		APPLY	
	Daylight Timeset	t	
	Enable Daylight		
	Time shift (minutes)	60	
	Time Zone	Start Date End Date	
	Month	March 🕑 October 🔽	
	Week	5 🗸	
	Day	Sunday 💌 Sunday 💌	
	Hour	2	
	Minute	0	
		APPLY	
	Manual Timeset		
	Year		
	Months		
	Day		
	Hour		
	Minute		
		APPLY	

2.3 VOIP

Tras realizar las configuraciones anteriores, ingresá en la sección Voip. En esta sección deberás definir los datos de registración de los Internos.

En la sub-sección SIP, configurá los siguientes datos:

- Server Address: hpbx.iplannetworks.net
- Server Port: 5060
- Account Name: 1199999999 (Número de Teléfono)
- Password: 12345678 (Contraseña)
- Phone Number: 1199999999 (Número de Teléfono)
- Display Name: 11999999999 (Número de Teléfono o Nombre Personalizado)
- Proxy Server Address: 190.2.20.2
- Asegurate de que esté tildada la opción Enable Register.

IPLAN

• Tomá como referencia la imagen a continuación. Hacé un click en Apply para guardar los cambios.

DASIC		VOIP								
NETWORK	SIP STUN DIA	SIP STUN DIAL PEER								
VOIP	SIP Line Select	SIP Line Select								
PHONE	SIP 1 💌		Load							
MAINTENANCE	Basic Setting	Basic Setting								
OF CURTEY	Register Status	Registered		Display Name	1199999999					
SECORITY	Server Name			Proxy Server Address	190.2.20.2					
LOGOUT	Server Address	hpbx.iplannetworks.ne	t	Proxy Server Port						
	Server Port	5060		Proxy Username						
	Account Name	1199999999		Proxy Password						
	Password	•••••		Domain Realm						
	Phone Number	1199999999		Enable Register						
		APPLY Advanced Set								

Ahora dentro la sub-sección SIP, hacer click en el botón Advanced Set y configurar lo siguiente:

- Register Expire Time: 180 seconds
- Local Port: 5060 para SIP1 y 5061 para SIP2
- Transport Protocol: UDP
- Enable PRACK y Enable URI Convert deben estar tildadas.

BASIC		VOIP							
NETWORK	SIP STUN DIA	SIP STUN DIAL PEER							
NETWORK	SIP Line Select	SIP Line Select							
VOIP	SID 1 ×								
PHONE	SIP I								
MAINTENANCE	Basic Setting	Basic Setting							
SECUDITY	Register Status	Registe	ered			Display Name	1199	999999	
SECONT	Server Name					Proxy Server Address	190.2	2.20.2	
LOGOUT	Server Address	hpbx.ip	plannetw	orks.net		Proxy Server Port			
	Server Port	5060				Proxy Username			
	Account Name	119999	99999			Proxy Password			
	Password	•••••	•••			Domain Realm			
	Phone Number	119999	99999			Enable Register			
					AP	PLY			
				[Advan	ced Set			
	Advanced SIP Set	tting							
	Register Expire Time	1	180	seconds		Forward Type		Off 💌	
	NAT Keep Alive Interva	I 0	0	seconds		Forward Phone Number	r		
	User Agent	N	Voptech iuni-pub			Server Type		COMMON 💌	
	Signal Key	Г				DTMF Mode		DTMF_RFC2833 💌	
	Media Key	Г				RFC Protocol Edition		RFC3261 💌	
	Local Port	1 ,	5060			Transport Protocol		UDP 💌	
	Ring Type		Default ⊻			RFC Privacy Edition		NONE 💌	
	Subscribe Expire Time	3	300	seconds		Transfer Expire Time		0 seconds	
	Conference Number	Г				Enable Conference Number			
	Enable DNS SRV	[Enable Displayname Qu	iote		
	Enable Subscribe	[Click To Talk			
	Enable Keep Authentica	tion [Signal Encode			
	NAT Keep Alive	[Rtp Encode				
	Enable Via rport	[Enable Session Timer			
	Enable PRACK					Answer With Single Co	dec		
	Long Contact					Auto TCP			
	Enable URI Convert					Enable Strict Proxy			
	Dial Without Register					Enable GRUU			
	Ban Anonymous Call	L			<u> </u>				
					AP	PLY			

• Hacé click en el botón Apply en la parte inferior de la página la página para guardar los cambios.



2.4 PHONE

Tras realizar las configuraciones anteriores, ingresá a la sección **Phone**. En esta sección deberás especificar los codecs de sonido y el plan de discado, siguiendo los pasos a continuación:

- Dentro de la sub-sección DSP, definí los codecs en el siguiente orden:
 - First Codec: g711Ulaw64k
 - Second Codec: g711Alaw64k
 - o Third Codec: g729

NOTA: Los tres primeros son mandatarios y deben estar en ese orden. El resto de los codecs son opcionales.

Hacé un click en Apply para guardar los cambios, e ingresá en la sub-sección Digital Map

PHONE										
NETWORK	DSP CALL SERVIC	DSP CALL SERVICE DIGITAL MAP PHONE BOOK								
VOIP	DSP Configuration	SP Configuration								
DUONE	First Codec	g711Ulaw64k 💌	Second Codec	g711Alaw64k 💌						
PHONE	Third Codec	g729 💌	Fourth Codec	g722 💌						
MAINTENANCE	Fifth Codec	g723 💌	Sixth Codec	g726-32 💌						
SECURITY	Handdown Time	200 ms	Default Ring Type	Type 1 💌						
	Input Volume	9 (1-9)	Output Volume	9 (1-9)						
LOGOUT	Handfree Volume	9 (1-9)	Ring Volume	9 (1-9)						
	G729 Payload Length 20ms 💙		Signal Standard	United States 💌						
	G722 Timestamps	160/20ms 💌	G723 Bit Rate	6.3kb/s 💌						
	Dtmf Payload Type	101 (96-127)	VAD							
		APPLY								

• Agregá todas las cadenas de dígitos usando el botón Add. Utilizá los datos a continuación como referencia:

Buenos Aires:

- [456]xxxxxxx 00[123456789]xxxxxxxxxxx 1[01234]xx 0 0 0 15[456]xxxxxxx • 0[68]xxxxxxxx 0 0 19 0[23]xxxxxxxx 911 2xx 0 0 0 Córdoba, Rosario, La Plata y resto del País:
 - 0[23]xxxxxxxx 0 [456]xxxxxx 0 0 911 0 2xx 00[123456789]xxxxxxxxxxx 15[456]xxxxxx 1[01234]xx 0 0 0 0[68]xxxxxxx 011xxxxxxxxxx 19 0 0 0
- Hacé un click en Apply para finalizar la configuración.

BASIC	PHONE								
NETWORK	DSP CALL SERVICE DIGITAL MAP PHONE BOOK								
VOIP	Digital Map Set								
	End With "#"								
PHONE	Fixed Length 11								
MAINTENANCE	Image: Time Out 4 (330)								
SECURITY	APPLY								
LOGOUT	Digital Rule table								
	Rules:								
	"[456]xxxxxx"								
	"15[456]xxxxxx"								
	"07xx"								
	"1[01234]xx"								
	Add [456]xxxxxx V Del								



2.5 VERIFICANDO LA REGISTRACIÓN

Tras haber finalizado la configuración en el resto de las secciones, en la sección **Basic** podrás verificar si la línea quedó registrando correctamente. También podés verlo desde la sección **VOIP**.

Toma como referencia las imágenes a continuación:

BASIC	BASIC						
DASIC			ET				
NETWORK							
VOIP	Network						
PHONE	Connect Mode		Static				
MATNITENIANIOE	IP Address						
MAINTENANCE	Gateway		192.168.1.1				
SECURITY							
LOGOUT	Phone Number						
	SIP LINE 1	1199999999@hpbx.ipl	annetworks.net : 5060	Registered			
	SIP LINE 2	@hpbx.iplannetworks.n	et : 5060	Unapplied			
		Versi	on: VOIP PHONE V1.7.1	130.93			
			VOTD				
BASIC			VOIP				
NETWORK	SIP STUN DI	AL PEER					
NETWORK	SIP Line Select						
VOIP	SIP 1 💌		Load				
PHONE	paris Catti						
MAINTENANCE	Basic Setting				·		
SECURITY	Register Status	Registered	Display Na	me	1199999999		
LOCOLIT	Server Name		Proxy Serv	er Address	190.2.20.2		
LUGUUI	Server Address	hpbx.iplannetworks.net	Proxy Serv	er Port			
	Server Port	5060	Proxy User	name]		
	Account Name	1133333333	Proxý Pass	word			
	Password Dhana Numbar	110000000	Domain Re-	aim Istor			
	Phone Number	111232323233	Enable Reg	ister			
	Advanced Set						

En caso de que necesites configurar una segunda línea en el **Voptech**, podés realizar nuevamente los pasos vistos anteriormente teniendo en cuenta lo siguiente:

Dentro de la sección VOIP, precisamente en la sub-sección SIP, es necesario que elijas SIP2 en el combo box y luego presionar en el botón Load. De esta manera, te posicionarás sobre la configuración de la segunda línea que tiene el teléfono.

Con esto realizado, bastará con que apliques las mismas configuraciones que realizaste en la sección **2.3 VOIP** de este instructivo.

La única salvedad es que dentro de la solapa **Advanced Set**, el valor de **Local Port** debe estar en **5061**. También es válido que uses un puerto entre el **5061** a **5090** (puertos del protocolo SIP), siempre que sea distinto al que hayas configurado en **SIP1**, evitando conflictos en el funcionamiento.

Para más información sobre **Central Virtual IPLAN**, te recomendamos la lectura de los instructivos publicados en el **Centro de Ayuda de IPLAN** en <u>http://clientes.iplan.com.ar/centrodeayuda</u>

Esperamos que el presente instructivo te haya sido de utilidad. Centro de Atención Técnica - IPLAN